


初めてのお客様へ

らくらくガンの 使いかた


1 フロントキャップを外す

キャップパッキンの
落下に注意




2 ノズルを取り付ける

カッターなどで、
好みの幅に切る



3 バックレバーをストッパーに押し込む (作業中断時も同様)




4 シリンダーの先端を材料に浸し、 ピストンロッドを引き上げる


材料に空気が入らないように、
数回に分けて吸い込む

材料に空気が入ると、
射出時に破裂してはじけて、
まわりを汚してしまう恐れあり


空気が入った場合
ピストンロッドを押し戻して、
再度引き上げる




5 吸い込み口の材料を拭い、 フロントキャップを取り付ける



6 バックレバーをストッパーから外す (作業再開時も同様)



7 レバーを握って射出する



作業終了時 …… 残材を灯油や溶剤にて洗浄します。
(漬け置きはしないでください。パッキン類の溶剤耐性が低いからです。)